

Les accessoires de maintien

La gamme Cochlear™ Kanso® propose une série d'accessoires en option.



Cordon de sécurité standard

Pour ne pas perdre votre processeur, vous pouvez fixer un cordon de sécurité sur vos vêtements à l'aide d'une pince. 2 longueurs :

Standard : 21 cm

Long : 26 cm



Cordon de sécurité court, double boucle

Pour ne pas perdre votre processeur, vous pouvez fixer un cordon de sécurité dans vos cheveux à l'aide d'une pince. Longueur : 8 cm



Pince de sécurité

Longueur de la pince : 8 cm

3 coloris au choix : Noir, Marron, Blanc



Pince de sécurité avec cordon

Pince de sécurité avec cordon court double boucle.

Longueur de la pince : 8 cm

3 coloris au choix : Noir, Marron, Blanc



Bandeau

Permet de maintenir en place le processeur.

Conseillé pour les enfants ou lors d'activités sportives.



P705126	XXS		Vanille	41 cm
P783375	XS		Rose	47 cm
P783380	S		Bleu foncé	50 cm
P783385	M		Violet	54 cm
P783387	M		Noir	54 cm
P783388	L		Noir	58 cm